

Гebrauchsanweisung

für



BELICHTUNGSMESSER

Chr. II / 51

8

Ouverture de l'appareil
I. Öffnen des Gerätes



Durch Drücken auf den Knopf A springt der Schutzdeckel auf und mit ihm öffnen sich automatisch die Lichtschachtklappen, wodurch die lichtelektrische Zelle zum Messen freigegeben wird.

VII. Filmvergleichstabelle

General Electric	Weston	H & D	A S A	European Scheiner	DIN
6	4	100	4	21	8/10
8	5	125	6	22	9/10
9	6	150	8	23	10/10
12	8	200	10	24	11/10
16	10	250	12	25	12/10
18	12	300	16	26	13/10
24	16	400	20	27	14/10
32	20	500	25	28	15/10
36	24	600	32	29	16/10
48	32	800	40	30	17/10
64	40	1000	50	31	18/10
75	50	1250	64	32	19/10
100	64	1600	80	33	20/10
125	80	2000	100	34	21/10
150	100	2500	125	35	22/10
200	125	3120	160	36	23/10
250	160	4000	200	37	24/10
300	200	5000	250	38	25/10